

UZAMYKACÍ PLÁN

Objednávka uzamykacího systému

Správně vyplněná tabulka uzamykacího systému je důležitá pro rychlé a bezproblémové zhotovení zakázky. Proto se prosím pečlivě věnujte jejímu vyplňování.

Tabulka má čtyři základní části, které určují:

- polohu tabulky v rámci systému
- požadavek speciální úpravy
- informace o vložkách a zámcích
- informace o nadřazených klíčích

číslo listu: (A1,A2..B1..atd)			
	1	2	3
A	A1		
B			
C			

U rozsáhlých uzamykacích systémů, kde z důvodu velkého počtu vložek nebo klíčů nevystačíme pouze s jednou tabulkou, je nutné vyplnit v levém horním poli označení polohy příslušné tabulky v rámci celku.

Tabulky řazené pod sebou jsou značeny abecedně velkými písmeny a umožňují vyznačit větší počet systémových a nadřazených klíčů. Tabulky vedle sebe, při větším počtu zámkových vložek, se značí pořadovým číslem za abecedním znakem.

Na příkladu je uvedeno označení základní tabulky.

police	označení - místnosti - dveří	 G	počet KS	vlastní klíče (ES) - kusů	povrchová úprava: ☐ Ni ☐ Ms				číslo vloží- ky
					rozměr, typ vložky	M.A.	ARS	BSZ	

- Vyplněná kolonka "označení místnosti, dveří" udává polohu vložky nebo zámku v uzamykacím systému.
- Do další kolonky zapište počet vložek nebo zámků se stejnými přístupovými právy, rozměrem a provedením.
- Do kolonky ES ("vlastní klíč") zapište požadovaný počet klíčů, které odemknou pouze vložku uvedenou v tomto sloupci. POZOR! Vlastní klíče nežádejte automaticky u všech vložek. Vlastní klíče jsou součástí celkového řešení uzamykacího plánu.
- V hlavičce "povrchová úprava" Nikl - Mosaz zatrhněte požadovanou povrchovou úpravu. Jestliže celý sortiment vložek není v jednotné povrchové úpravě zatrhněte tu, která převládá. U výrobků, kde je požadována odlišná povrchová úprava než je zatržena, zapište do kolonky za rozměr vložky značku MS nebo NI.
- Do kolonky "rozměr vložky" zapište u vložek typové označení dle katalogu, t.j. jednotlivé délky od upínacího otvoru, který v zápisu značí lomítko (např. 31/36) a u ostatních zámků a výrobků rovněž typové a rozměrové označení. Jestliže je u jednotlivých vložek požadována ochrana proti odvrtání, doplňte za typové a rozměrové označení výrobku do kolonky M.A. křížek.

- Pokud není možné zabezpečit zámkovou vložku proti rozlomení vhodným štítem a kováním, potom zvolte úpravu ARS. Takto upravená vložka je zodolněná proti rozlomení.
- Kolonku BSZ zaškrtněte u oboustranných vložek, kde požadujete, aby bylo možné vložku odemknout i při zasunutém a pootočeném klíči z druhé strany. Tato úprava je nezbytná, když je například nutné otevřít byt a poskytnout pomoc staršímu člověku, který má z druhé strany vstupních dveří zastrčený a pootočený klíč.
- Do následující kolonky zapište číslo vložky (dveří, místnosti) podle Vaší vlastní specifikace, které se stane součástí výrobního čísla a bude vyznačeno na vložce. Pokud se kolonka "číslo" nevyplní, budou vložky značeny vzestupně od čísla 001.
- Dále následují kolonky, kde křížkem potvrzujete přístupové právo klíče ke konkrétní vložce nebo zámku.

číslo klíče	KS	účel, funkce	č.
-------------	----	--------------	----

Svislé řádky slouží k zapsání údajů o nadřazených klíčích a jejich přístupových právech k jednotlivým vložkám a zámům. V první kolonce zapište požadované označení klíče, které je součástí výrobního čísla a bude vyznačeno na rubové straně klíče. Do sousední kolonky zapište požadovaný počet kusů klíčů. Další kolonka "název klíče, místnosti (osoba, funkce)" slouží pouze pro interní informaci zadavatele a výrobce na ni nebude brát zřetel.